

PRATİK İSKELE SİSTEMLERİ

PRCTOCAL SCAFFOLDING SYSTEMS

Pratik Çerçeve / Pratik Frame

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PR0001	16,35	200	65	48,3 x 3.00
PR0002	16,35	200	65	48,3 x 2.50



Pratik Korkuluk / Pratik Barrier (Railing)

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PR0003	12,25	50	300	27x 2.00
PR0004	10,45		250	
PR0005	8,25		200	
PR0006	6,2		150	
PR0007	4,2		100	



Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PR0008	22	32	300	
PR0009	18,45		250	
PR0010	14,9		200	
PR0011	11,4		150	
PR0012	7,9		100	
PR0013	28,3	50	300	
PR0014	24,1		250	
PR0015	19,5		200	
PR0016	14,6		150	
PR0017	10,25		100	

Yürüme Platformu / Walking Platform




PRATİK İSKELE SİSTEMLERİ

PRCTOCAL SCAFFOLDING SYSTEMS

Kapaklı Merdivenli Platform / XXXXXXXXXXXXX

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PR0020	43,8	50	300	
PR0021	38		250	
PR0022	32,1		200	
PR0023	26,25		150	
PR0024	20,2		100	




Topal Çerçeve / Lame Frame

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PR0025	13,1	200	65	48,3 x 3,00
PR0026	11,1	200	65	48,3 x 2,50



Konsol / Console

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PR0027	8,40	-	70	48,3 x 2,5



PRATİK İSKELE SİSTEMLERİ

PRCTOCAL SCAFFOLDING SYSTEMS

Güvenlik Bariyeri / Safety Barrier



Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PR0028	03,15	-	70	-

Ayarlı Dayama / Adjustable Wall Rest



Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PR0029	01,15	-	50	-

Ayarlanabilir Alt Ayar Mili / Adjustable Base Plate



Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PR0030	02,70	50	-	38 x 4
PR0031	03,80	75		
PR0032	04,80	100		

Güvenli kullanım için ayar elemanı min. 25cm içerde kalmalıdır.

For security, when adjusting base spindles leave min. 25 cm inside.